

FABRICATION D'UN COIN, COUPE 45 DEGRÉS

Mise en garde: Puisque nous n'avons aucun contrôle sur la façon dont l'utilisateur travaille, ces informations vous sont transmises par courtoisie. Nous ne pourrions être tenu responsables du résultat final de vos coupes.

Mise en garde : Les photos incluses dans ce guide à partir d'un produit en pierre naturelle mais la méthode de coupe est applicable à d'autre matière aussi.

Assurez-vous d'utiliser les outils adaptés au produit que vous voulez couper (exemple scie à eau pour la pierre naturelle. Veuillez consulter le guide d'installation de votre produit pour savoir quel type d'équipement vous aurez besoin. Il est possible de louer la plupart des scies à eau ou autre équipement de ce genre. Il est préférable d'utiliser **une scie dont la tête pivote** plutôt qu'un gabarit. Cela facilitera votre travail.

Voici les conseils de base pour la coupe en 45 degrés :

TOUJOURS MANIPULER LA PIERRE AVEC SOIN.

1^{ère} étape

1^{ère} coupe à 45 degrés.

Ajuster votre lame à 45 degrés.

Le côté texturé de la pierre doit être sur le dessus.

Diviser la pierre en 3 parties égales.

Faire la coupe au premier 1/3 de la pierre et la mettre de côté.



2^{ième} étape

2^{ième} coupe en 45 degrés.

Aucun ajustement requis sur la tête de la scie. Elle est déjà à 45 degrés

Utiliser le morceau de la pierre restante (2/3)

Lui faire faire un tour complet (180 degrés de gauche à droite) - le côté texturé toujours sur le dessus – et coupez-le dans le même angle.



Lorsque vous placerez les 2 morceaux côte-à-côte, vous aurez votre coin.

Il est très important d'utiliser les deux morceaux coupés à 45 degrés de la même pierre pour les assembler puisque leur texture est identique.

Pour un meilleur effet visuel, vous devriez alterner les coins, soit; le premier étage avec le petit côté à droite et le deuxième étage inversement (petit côté à gauche)



Aperçu d'un coin en coupe 45 degrés

